

## KEYLESS TOUCHSCREEN DEADBOLT



MODÈLE BE375

### Verrouillage et déverrouillage

À partir de l'extérieur :

#### Pour verrouiller

1. Appuyez sur le bouton Schlage.\*
2. Faites pivoter la barrette tournante en l'éloignant des charnières.





\*Si la fonction de verrouillage rapide est désactivée, un code d'utilisateur valide doit être saisi pour verrouiller la porte.

Voir Activer ou désactiver la caractéristique Verrouiller et partir à la page 44

#### Pour déverrouiller

» Si l'éclairage est faible, appuyez sur le bouton Schlage pour illuminer les chiffres de l'écran tactile avant de commencer.

1. Saisissez un code d'utilisateur sur le clavier numérique.
2. Faites pivoter la barrette tournante en direction des charnières.



FRANÇAIS

## Remplacement de la pile




- » Remplacez les piles de votre serrure chaque année, lorsque vous testez et remplacez les piles de vos détecteurs de fumée. Ainsi, la serrure continuera à fonctionner de manière fiable. Utilisez une pile de remplacement alcaline de 9 volts de haute qualité.
- » Si l'icône Pile faible de votre serrure est allumée, remplacez la pile le plus rapidement possible.



1. Retirez le couvercle intérieur.

2. Remplacez la pile.

3. Regroupez les câbles pour éviter leur ondulation. Remplacez le couvercle.





## Relance

La relance avec pile de secours peut être utilisée pour déverrouiller votre porte si la pile est déchargée. Ne retirez pas la pile avant d'avoir ouvert la porte.

**AVERTISSEMENT : la serrure restera déverrouillée jusqu'à ce que vous remplaciez la pile ou que vous verrouilliez la porte depuis l'intérieur!**

1. Connectez une nouvelle pile alcaline de 9 volts de qualité supérieure aux contacts qui se trouvent sous le clavier de l'écran tactile.
2. Saisissez un code d'utilisateur sur le clavier numérique.
3. Faites pivoter la barrette tournante en direction des charnières.

- » N'appuyez pas sur la pile une fois qu'elle est connectée. Laissez-la pendre sous la barrette tournante lorsque vous entrez votre code d'utilisateur.



4. Remplacez la pile déchargée par une nouvelle pile de 9 volts. Consultez la section **Remplacer la pile** ci-dessus.

## Des piles au lithium?



Bien que les piles au lithium possèdent une durée de vie plus longue, elles se déchargent rapidement une fois qu'elles ont commencé à se décharger. Nous ne les recommandons pas puisqu'elles ne vous laissent pas beaucoup de temps pour changer les piles avant que la serrure soit complètement déchargée.